

ファクシミリ(FAX)を安心してお使いいただくために

外線のダイヤルトーンを検出する

ボタン:[=]ダイヤルトーン検出記号



入力方法

- ① 基本ファクス画面の[キーボード/サブダイヤル]を押します。
- ② [キーボード/サブダイヤル]を押し、キーボードを表示します。
- ③ [記号]を押します。
- ④ [=]を押します。

対象機種

モノクロ
DocuCentre 280 / 230 シリーズ
DocuCentre 400 / 350 / 250 シリーズ
DocuCentre 401 / 351 / 251 シリーズ
DocuCentre 402 / 352 シリーズ

カラー
Document Gate

入力方法

- ① 基本ファクス画面の[キーボード]を押してキーボードを表示します。
- ② [記号]を押します。
- ③ [=]を押します。

対象機種

モノクロ
ApeosPort 450 I / 350 I
DocuCentre 450 I / 350 I
DocuCentre f285 / f235
DocuCentre a285 / a235

カラー
DocuCentre Color 400 / 320 / 240 / 160 シリーズ
DocuCentre Color f450 / f360 / f250
DocuCentre Color a450 / a360 / a250

例 0 = 123...

ポーズを入れる

ボタン:[-]または[ポーズ(-)]



入力方法

- ① 「0」などの外線発信番号を入力します。
- ② 基本ファクス画面の [ポーズ(-)]を押します。

対象機種

モノクロ
DocuCentre 280 / 230 シリーズ
DocuCentre 400 / 350 / 250 シリーズ
DocuCentre 401 / 351 / 251 シリーズ
DocuCentre 402 / 352 シリーズ

入力方法

- ① 「0」などの外線発信番号を入力します。
- ② [ポーズ]ボタンを押します。

対象機種

モノクロ
ApeosPort 450 I / 350 I
DocuCentre 450 I / 350 I
DocuCentre 185 / 155
DocuCentre f285 / f235
DocuCentre a285 / a235

カラー
DocuCentre Color 400 / 320 / 240 / 160 シリーズ
DocuCentre Color f450 / f360 / f250
DocuCentre Color a450 / a360 / a250
Document Gate

例 0 - 123...
0 - - 123...

ファクシミリ(FAX)を安心してお使いいただくために

パスワード送信をする

ボタン:[S]

S

入力方法

対象機種

- ① 基本ファクス画面の [キーボード/サブダイヤル] を押します。
- ② [キーボード/サブダイヤル] を押し、キーボードを表示します。
- ③ [英/数] を押し、[シフト] を押します。
- ④ [S] を押します。

モノクロ

DocuCentre 280 / 230 シリーズ
DocuCentre 400 / 350 / 250 シリーズ
DocuCentre 401 / 351 / 251 シリーズ
DocuCentre 402 / 352 シリーズ

入力方法

対象機種

- ① 基本ファクス画面の [キーボード] を押して、キーボードを表示します。
- ② [英/数] を押し、[シフト] を押します。
- ③ [S] を押します。

モノクロ

ApeosPort 450 I / 350 I
DocuCentre 450 I / 350 I
DocuCentre f285 / f235
DocuCentre a285 / a235

カラー

DocuCentre Color 400 / 320 / 240 / 160 シリーズ
DocuCentre Color f450 / f360 / f250
DocuCentre Color a450 / a360 / a250

例 0312345678**S**12345678