

Mac OS X 10.5以降にプリンタードライバーをインストールする方法について説明します。

## 1. インストール方法

ドライバーのインストール手順は、次のとおりです。

1. 弊社ダウンロードページより対象機種イメージファイル(.dmg)をダウンロードします。
2. ダウンロードしたイメージファイル(.dmg)をダブルクリックします。
3. デスクトップにマウント、表示されたフォルダー内のインストーラ(.pkg)をダブルクリックします。
4. 管理者のユーザー名、パスワードを入力して下さい。
5. ライセンス契約のダイアログボックスが表示されますので、内容をよくお読みください。

ライセンス契約に同意してインストール作業を続行する場合は、[同意する]をクリックします。

ライセンス契約に[同意しない]を選択すると、何もインストールされずインストーラは終了します。

6. [インストール]をクリックします。

## 2. Mac OS X 10.5以降でのプリンター追加方法

1. [システム環境設定]を起動し、[プリンタとスキャナ]を選択して  
(Mac OS X 10.5 / 10.6の場合は[プリントとファクス]、Mac OS X 10.7 / 10.8の場合は[プリントとスキャン])、[+]をクリックします。

(システム環境設定は、[アプリケーション]フォルダーにあります。)

メニューが表示された場合は、[プリンタまたはスキャナを追加...]を選択してください。

2. プリンターと接続するためのプロトコルの種類により、以後の操作が異なります。

### 2-1. AppleTalk / USB / Bonjour の場合 (Mac OS X 10.6以降ではAppleTalkは使用できません)

※インストールする際は、本体側の節電状態を解除してください。

- (1) 表示されるダイアログのツールバーで、[デフォルト]を選択します。
- (2) [名前]から、ご使用になるプリンターを選択します。
- (3) [ドライバ]をクリックし、[ソフトウェアを選択...]を選んでから、  
表示された中から、ご使用になるプリンターの PPD ファイルを選択し、  
[OK]をクリックしてください。
- (4) [追加]ボタンをクリックします。

### 2-2. IP の場合

- (1) 表示されるダイアログのツールバーで、[IP]を選択します。
- (2) [プロトコル]で[LPD(Line Printer Daemon)]を選択します。  
※[IPP (Internet Printing Protocol)]や[HP jet Direct - Socket]は、使用できません。
- (3) [アドレス]に、ご使用になるプリンターの IP アドレスを入力します。
- (4) [ドライバ]をクリックし、[ソフトウェアを選択...]を選んでから、  
ご使用になるプリンターの PPD ファイルを選択し、 [OK]をクリックしてください。
- (5) [追加]ボタンをクリックします。

(AppleTalk の場合、以降の操作は必要ありません。)

3. [インストール可能なオプション]が表示されますので、  
プリンターに装着されているオプションを指定してください。
4. オプションを指定した後、[OK]ボタンをクリックします。

以上でインストールおよびプリンターの追加は完了です。