

Mac OS X 10.3 / 10.4にプリンタードライバーをインストールする方法について説明します。

1. インストール方法

プリンタードライバーのインストール手順は、次のとおりです。

1. 弊社ダウンロードページより対象機種イメージファイル(.dmg)をダウンロードします。
2. ダウンロードしたイメージファイル(.dmg)をダブルクリックします。
3. デスクトップにマウント、表示されたフォルダ内のインストーラをダブルクリックします。
4. 管理者のユーザー名、パスワードを入力して下さい。
5. ライセンス契約のダイアログボックスが表示されますので、内容をよくお読みください。
ライセンス契約に同意してインストール作業を続行する場合は、[同意する]をクリックします。
ライセンス契約に[同意しない]を選択すると、何もインストールされず終了します。
6. [インストール]をクリックします。

2. Mac OS X 10.3 でのプリンター追加方法

1. [プリンタ設定ユーティリティ]を起動し、[メニューバー]から[プリンタ]をクリックし、
[プリンタを追加]を選択します。
(プリンタ設定ユーティリティは、/Applications/Utilities フォルダにあります。)

2. プリンターと接続するためのプロトコルを選択します。

2-1. AppleTalk の場合

- (1) [AppleTalk]を選択し、ご使用になるプリンターのゾーンを選択します。
- (2) プリンタリストの中から、ご使用になるプリンターを選択します。
- (3) [プリンタの機種]をクリックし、[自動選択]を選択します。
- (4) [追加]をクリックします。

※クリックした後、[複数のプリンタ記述ファイルが見つかりました]というメッセージが表示される場合があります。

ご使用になるプリンターの PPD ファイルを選択し、[追加]ボタンをクリックしてください。

2-2. IP の場合

- (1) [IP プリント]を選択します。
- (2) [プリンタのタイプ]で、[LPD/LPR]を選択します。
※[IPP(Internet Printing Protocol)]や[Socket/HP JetDirect]は、使用できません。
- (3) [LPR プリンタのアドレス]に、ご使用になるプリンターの IP アドレスを入力します。
- (4) [プリンタの機種]をクリックし、[FX]からご使用になるプリンターの PPD ファイルを選択します。
- (5) [追加]ボタンをクリックします。

2-3. USB の場合

- (1) [USB] を選択します。
- (2) プリンタリストの中から、ご使用になるプリンターを選択します。
- (3) [プリンタの機種] をクリックし、[FX] から、ご使用になるプリンターの PPD ファイルを選択します。
- (4) [追加] ボタンをクリックします。
※インストールする際は、本体側の節電状態を解除してください。

2-4. Rendezvous (Bonjour) の場合

※この設定方法は、プリンターで Bonjour ポートを設定できる機種のみで有効です。

また、インストールする際は、本体側の節電状態を解除してください。

- (1) [Rendezvous] を選択します。
 - (2) プリンタリストの中から、ご使用になるプリンターを選択します。
 - (3) [プリンタの機種] をクリックし、[FX] から、ご使用になるプリンターの PPD ファイルを選択します。
 - (4) [追加] ボタンをクリックします。
3. [プリンタリスト] ウィンドウで追加したプリンターを選択し、メニューバーから、[プリンタ] をクリックし、[情報を見る] を選択します。
 4. [インストール可能なオプション] を選択し、プリンターに装着されているオプションを指定してください。
 5. オプションを指定した後、[変更を更新] ボタンをクリックします。

3. Mac OS X 10.4 でのプリンター追加方法

1. [プリンタ設定ユーティリティ] を起動し、[メニューバー] から [プリンタ] をクリックし、[プリンタを追加] を選択します。
(プリンタ設定ユーティリティは、/Applications/Utilities フォルダにあります。)
2. プリンターと接続するためのプロトコルの種類により、以後の操作が異なります。

2-1. AppleTalk / USB / Bonjour の場合

※インストールする際は、本体側の節電状態を解除してください。

- (1) [デフォルトブラウザ] を選択します。
- (2) [プリンタ名] から、ご使用になるプリンターを選択します。
- (3) [使用するドライバ] をクリックし、
[FX] から、ご使用になるプリンターの PPD ファイルを選択します。
※AppleTalk の場合、[プリンタ名] で選択されたプリンター用の PPD ファイルが、
[使用するドライバ] に表示されます。
表示された中から、ご使用になるプリンターの PPD ファイルを選択し、
[追加] をクリックしてください。

(4) [追加] ボタンをクリックします。

2-2. IP の場合

(1) [IP プリンタ] を選択します。

(2) [プロトコル] で [LPD (Line Printer Daemon)] を選択します。

※ [IPP (Internet Printing Protocol)] や [Socket/HP jet Direct] は、使用できません。

(3) [アドレス] に、ご使用になるプリンターの IP アドレスを入力します。

(4) [使用するドライバ] をクリックし、

[FX] から、ご使用になるプリンターの PPD ファイルを選択します。

(5) [追加] ボタンをクリックします。

(AppleTalk の場合、以降の操作は必要ありません。)

3. [インストール可能なオプション] が表示されますので、

プリンターに装着されているオプションを指定してください。

4. オプションを指定した後、[変更を適用] ボタンをクリックします。

以上でインストールおよびプリンターの追加は完了です。