

仕様設定
ファクス

迷惑ファクスを受信拒否する

▶ 機能名：受信制限番号、非通知番号の受信制限 TCO削減 業務効率



すでに登録されている番号は、リストをプリントして確認できます。

- 1 操作パネルの 〈機械確認 (メーター確認)〉
- 2 [機械状態 レポート出力] タブ
- 3 レポート/リストの出力
- 4 ファクス設定
- 5 機能設定
- 6 ファクス受信制限リスト
- 7 操作パネルの 〈スタート〉

1 認証

2 機械管理者のUser ID を入力

3 確定

4 仕様設定/登録

5 仕様設定

6 ファクス設定

7 ファクス動作制御

次ページへ

Point
パスワードを入力する必要がある場合は、機械管理者IDを入力したあと、[次へ] を押し、パスワードを入力してから [確定] を押します。

特定番号の受信制限を設定する

ファクス動作制御 閉じる

設定項目	現在の設定値
43. 親展受信情報の表示優先順5	ダイヤルイン番号
44. ダイレクトファクスの使用	許可
45. 受信制限番号	-
46. 非通知番号の受信制限	しない
47. 1300Hz無鳴動受信	しない

8 受信制限番号

確認/変更

9 確認/変更

45. 受信制限番号 閉じる

設定項目	現在の設定値
1. 受信制限番号1	(未設定)
2. 受信制限番号2	(未設定)
3. 受信制限番号3	(未設定)
4. 受信制限番号4	(未設定)
5. 受信制限番号5	(未設定)
6. 受信制限番号6	(未設定)
7. 受信制限番号7	(未設定)

10 登録する番号を選ぶ

確認/変更

11 確認/変更

受信制限番号1 取り消し 決定

12 受信を制限する番号を入力

13 決定

Point

受信制限番号は、半角英数字20文字、最大50件まで入力できます。

45. 受信制限番号 閉じる

設定項目	現在の設定値
1. 受信制限番号1	00000000000000000000
2. 受信制限番号2	(未設定)
3. 受信制限番号3	(未設定)
4. 受信制限番号4	(未設定)
5. 受信制限番号5	(未設定)

14 閉じる

非通知番号の受信制限を設定する

ファクス動作制御 閉じる

設定項目	現在の設定値
43. 親展受信情報の表示優先順5	ダイヤルイン番号
44. ダイレクトファクスの使用	許可
45. 受信制限番号	-
46. 非通知番号の受信制限	しない
47. 1300Hz無鳴動受信	ない

15 非通知番号の受信制限

確認/変更

16 確認/変更

46. 非通知番号の受信制限 取り消し 決定

しない

17 する

18 決定

ファクス動作制御 閉じる

設定項目	現在の設定値
43. 親展受信情報の表示優先順5	ダイヤルイン番号
44. ダイレクトファクスの使用	許可
45. 受信制限番号	-
46. 非通知番号の受信制限	する
47. 1300Hz無鳴動受信	しない

19 閉じる

仕様設定/登録 閉じる

仕様設定	グループ	設定
登録/変更	共通設定	ファクス画面表示
集計管理	コピー設定	ファクス初期値
認証/セキュリティ設定	ネットワーク設定	ファクス初期値
	プリンター設定	受信文書の保存先/排出先
	スキャナー設定	固定倍率ボタン
	ファクス設定	読み取りサイズボタン

20 閉じる

Finish